




Інструкція з експлуатації
диференційні автоматичні
вимикачі



Вимикачі захисту від витoku струму забезпечують наступні переваги:

- Захист людей від ураження електричним струмом при прямому контакті (30 мА).
- Захист людей від ураження електричним струмом при непрямому контакті (100 мА, 300 мА).
- Захист будівель та обладнання від займання через струми витoku (300 мА).
- Виконання енергії на стороні навантаження при положенні ручки в позиції OFF.
- Перевірка справної роботи вимикача захисту від струму витoku за допомогою кнопки тестування.


Електрична схема:



Символи на виробі / Технічні символи


Перевірте надруковані дані на виробі відповідно до наведених нижче відомостей: Зверніться до таблиць даних обладнання та наведених нижче вказівок.	
Альтернативні струми (AC тип)	
Змінні струми, імпульсні струми з постійними складовими (тип А)	
Змінні струми, імпульсні струми з постійними складовими, (тип В)	
Вибірковий	

Розміри,мм




Збірка та монтаж

Монтаж виконується на стандартну DIN-рейку 35х7,5 мм, як показано на (мал. 1). Щоб зняти автоматичний запобіжник з DIN-рейки, потрібно відтягнути затискач під вимикачем захисту від розімкнутого струму (мал. 2).



мал.1




мал.2

Операція

Вимикачі В3В вмикаються переміщенням рукоятки у верхнє положення і В3В подає живлення на навантаження. У цьому випадку на рукоятці з'явиться «ON-Г». Також індикатор, розташований на лицьовій стороні, буде червоного кольору. Маркування «OFF-0» вказує на те, що В3В знаходиться в розімкнутому положенні, а навантаження відключене від живлення. У терміналі на стороні навантаження немає енергії, коли рукоятка знаходиться в нижньому положенні, а RCCB знаходиться у відкритому положенні. У цьому випадку на ручці з'явиться «OFF-0». Коли RCCB спрацьовує будь-який витік, індикатор спрацьовування стає червоним кольором.


УВАГА!

- Установку повинні виконувати лише електрики!
- Надмірна довірливість, ризиковані, необачні, необережні та поспішні дії особи, яка виконує монтаж, можуть призвести до небажаних нещасних випадків.
- Використання цього пристрою може призвести до матеріальних збитків, серйозних травм і навіть смерті.




Індикатор положення контакту

Механічний індикатор на передній панелі RCCB показує фізичне положення контактів.
- Червона індикація замкннутих контактів
- Зелена індикація відкритих контактів
Зелена індикація є гарантією того, що контакти розімкнуті, а клема не знаходяться під напругою.




Індикатор положення

Стан ПЗУ можна візуалізувати за кольором індикатора спрацьовування на додаток до положення важеля керування.
- Біла індикація для нормальних умов (навіть коли робочий важіль знаходиться в положенні ON/OFF)
- Червона індикація стану спрацьовування, робочий важіль у положенні ВИМК.



Подібна ситуація існує, коли натиснута кнопка TEST або RCCB дистанційно спрацьовує через допоміжні засоби захисту. Індикація несправності витoku на землю



Основні характеристики:		
Поріг спрацьовування (I _{Δn})	30 mA, 100 mA, 300 mA	50% to 100% of I _{Δn}
Номинальна напруга (U _e)	2P 4P	230 V~, 50/60 Hz 230/400 V~, 50/60 Hz
Додаткові характеристики:		
Ступінь захисту: тільки пристрій		IP20
Електрична витривалість		2000 циклів
Механічна витривалість		5000 циклів
Робоча температура		-5 °C...+40 °C
Температура зберігання		-40 °C...+85 °C

Термін служби: 10 років
Гарантійний період: 2 роки

З'єднання

Термінали підходять для твердих або гнучких проводів від 1,5 мм² до 25 мм². Максимальний момент затягування для терміналів лінії/напайки – 2 Нм. У трифазній мережі з нейтраллю (U_n = 230/400 В змінного струму - 240/415 В змінного струму - 127/230 В змінного струму) всі лінійні дроти, включаючи нейтральний, повинні бути підключені (окрім захисного дроту). Дроти повинні бути надійно підключені до терміналів: максимальний момент затягування відповідно до стандартів EN 61008/IEC 61008. Також можливо використовувати чотирьополосний вимикач захисту від струму витoku (RCCB) у однофазних, двофазних та трифазних мережах без нейтралі.

RCCB 2P	10 mm	14 mm	1....35 mm ²	3.5 N.m	6.5 mm ²
RCCB 4P			1....35 mm ²		Ph

Інструкції для користувача (повинні зберігатися для майбутнього користування)

- Не забувайте регулярно натискати кнопку тестування "Т" та хоча б раз на шість місяців. Вимикач захисту від струму витoku (RCCB) повинен спрацьовувати. Якщо цього не відбувається, необхідно терміново викликати авторизованого електрика, оскільки безпека системи знижена.
- Завжди звертайтеся до кваліфікованого техніка для виконання робіт з фіксованими або мобільними електричними установками.
- Захист навколишнього середовища
- Продукт відповідає європейським стандартам 2002/95/CE щодо обмежень на використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
- Необхідно дотримуватись місцевих нормативів щодо утилізації упаковки та вимикачів, а також, якщо це можливо, здійснювати їх переробку.
- Захист від перевантаження:
RCCB повинні використовуватися з пристроями захисту від короткого замикання для забезпечення захисту лінії від перевантажень і коротких замикань.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Автоматичні вимикачі мають бути належним чином упаковані виробником і повинні транспортуватися в оригінальній упаковці. Інших запобіжних заходів щодо транспортування немає. Температура зберігання: -40 °C ~ + 80 °C.

Живлення:

Пристрої можуть жититися як від верхніх, так і від нижніх терміналів.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- Гарантійний строк починається з дати продажу товару і становить 2 роки при дотриманні споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.
- Гарантія розповсюджується на товар в цілому і на всі його елементи.
- У разі появи порушень в роботі автоматичного вимикача з вини виробника протягом гарантійного терміну експлуатації, споживач має право на безкоштовне усунення недоліків товару за допомогою здійснення виробником гарантійного ремонту.
- При неможливості відремонтувати товар уповноваженою виробником особою, він буде замінений безкоштовно.
- Для проведення гарантійного ремонту споживач повинен надати автоматичний вимикач, інструкцію з експлуатації виробу з позначкою про дату продажу і розрахунковий документ, який підтверджує факт покупки.
- З питань гарантійного обслуговування звертайтеся до продавця.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ

- на товари, які мають механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключенню, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття.

Авторизований дилер/	
Тип продукту/	
Серійний номер продукту/	
Дата рахунка-фактури/	
№ рахунка-фактури/	
Представник компанії виробника	MUTLUSAN PLASTIK ELEKTRIK SAN. ve TIC.A.S. (Mutlusan пластик електрик сан. ве тік.а.с.) 34230, Ікителлі орган. пром., Болгесі мах. Енкооп кад. №7 Башакшехір, Стамбул, Туреччина.



ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР:
ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД".
Адреса: 41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Привокзальна, буд. 1А.
Телефон: (044) 207 43 27
Країна походження -Туреччина.
ВИБРОНИК:
MUTLUSAN PLASTIK
ELEKTRIK SAN. ve TIC.A.S. (Мутлусан пластик електрик сан. ве тік.а.с.) 34230, Ікителлі орган. пром., Болгесі мах. Енкооп кад. №7 Башакшехір, Стамбул, Туреччина.
<https://www.mutlusan.com.tr>